### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守って いただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載され

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故 障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

<b>企業性</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注</b> 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

#### カ中のにノに見け始み北二東西が世かれていまる

<b>経記号の意味</b> △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。		
$\triangle$	警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🛕 感電注意)	
$\bigcirc$	してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: 🌑 分解禁止)	
	しなければならない行為を示します。(例: 🌊 プラグをコンセントから抜く)	

### 

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示す る警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。 分解禁止

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります 強制

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。

・熱器具を近付けたり、加熱しないでください ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

濡れた手で本製品に触れないでください。

レーザー光線を直視しないでください。

・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置し

強制 さわってけがをする恐れがあります

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監 視、指導のもとで行うようにしてください。 強制

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 電源プラグを 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 水場での 使用禁止

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入 ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあ

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシ など)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがありま

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定め る手順に従ってください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響 を及ぼすことがあります。

・強い磁界、静電気が発生するところ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ

ほこりの多いところ →故障の原因となります。 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。

→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 平らでないところ 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。

・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。

・ 漏雷 漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン 環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデー タをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑え バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手 を触れないでください。

強制 故障の原因となります。 本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。



- ・直射日光を当てないでください。 ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。
- 表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。・表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください

ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。 本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。 禁止

メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 ・表面(レーベル面)に傷を付けないでください。 ・メディア同士を重ねないでくださ

・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。 シールやラベルなどを貼らないでください

定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 強制

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼ

本製品へのアクセス中は、本製品からUSB/IEEE1394ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パ ソコンを再起動しないでください。

本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしない でください。 禁止 データが消失、破損する恐れがあります。

トレーに、メディア以外のものを載せないでください。 故障や火災の原因になります。 禁止

トレーを出したまま放置しないでください。 内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。 禁止

トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。 けがの恐れがあります。

メディアを入れたまま移動しないでください。

本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてか

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください

### BUFFALO

PY00-33032-DM10-01 1-01 C10-012

## 外付DVDドライブ マニュアル


# はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

### パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、 製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体....



□ユーティリティCD (CD-ROM) ..... 1 枚 ☑はじめにお読みください(本紙).......1枚

#### ∰メモ|


IEEE1394&USB接続製品をお買い求め頂いた方へ


IEEE1394とUSBのどちらでも接続できる製品では、上記に加えIEEE1394ケーブル (6ピン⇔4ピン)を1本付属しています。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷 <u>されています</u>。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してく

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

## 各部の名称





#### AUTO電源切替スイッチの設定(POWER MODE)

AUTO:電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。 MANUAL: 本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。 AUTO MANUAL ※パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならない ことがあります。その場合、AUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電 源スイッチでON/OFFを切り替えてください。

### セットアップ

以下の手順で、セットアップを行ってください。

## 設置する

以下のように本製品を設定してください。

#### ■縦置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右上になる 向きでドライブ本体に縦置き用スタンドを取 ※縦置きの場合、8cmサイズのメディアは使

用できません。

#### ■横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる 向きでドライブ本体を設置します。



縦置き用スタンド ※ロックがかかるまで しっかりセットして ください。

## パソコンに取り付ける

セットアッププログラム「簡単セットアップ」に従って、本製品をパソコンに接続します。

- ●画面の色数はHigh Color (16ビット) 以上に設定しておいてください。256色以下で は、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。
- ●CD・DVDドライブを搭載していないパソコンの場合は、弊社ホームページ (buffalo.ip) より「ドライバディスク」をダウンロードしてインストールしてくださ い。また、弊社ホームページから、本製品のマニュアルデータ(PDFファイル)をダウン ロードすることもできます。
- ●ユーティリティCDをパソコンにセットすると、デスクトップに本製品のマニュアルと BUFFALO「DVD製品Q&A」がコピーされます。

ユーティリティCDをパソコンにセットします。 簡単セットアップが起動します。起動しない場合は、ユーティリティCD内の 「BUFFALOINST.EXE」をダブルクリックしてください。



[BUFFALOINST.EXEの実行] を [続行]をクリックします。 クリックします。

> ※画面はお使いのOSによって異な ります。



・ 2 [開始] をクリックします。

#### 以降は、画面に従って本製品をパソコンに接続してください。

- ●「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージ が表示されたときは、本製品と接続ケーブルを取り付けなおしてから【OK】をクリックして
- ●「次の新しいドライバを検索しています: (以下略)」と表示されたときは、[キャンセル]を クリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してく
- ●「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイル を使いますか?」というメッセージが表示されることがあります。その場合は [はい] をク



## 付属ソフトをインストールする

付属ソフトをインストールします。

Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示 されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてください。



※画面はお使いのOSによって異な ります。

■ インストールするソフトをクリ ックします。

・2 [開始] をクリックします。

以降は、画面に従ってインストールしてください。

#### 以上で本製品のセットアップは完了です。

- ●本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを確認してください。
- ・本製品の電源はONになっているか。 ・USBケーブル(またはIEEE1394ケーブル)、電源ケーブルは正しく接続されているか。
- ●本製品をパソコンから取り外すときは、画面で見るマニュアルに記載の手順で行ってください。

外付DVDドライブ はじめにお読みください 2007年5月22日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

(4)

-■イジェクトボタン

### 付属ソフトについて

本製品に付属しているソフトの概要を記載しています。各ソフトは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールできます。

※お使いのOSに対応していないソフトはインストールできません(簡単セットアップのメニューに表示されません)。

※付属ソフト(SecureLockWareを除く)のサポートは、各ソフトウェアメーカーにて承っております。ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。ユーザー登録の方法は、「付属ソフ トに関するお問合せ先」に記載しています。

### Roxio Easy Media CREATOR OEM版

DVD、CDのライティングソフト、オーサリングソフト、プレイヤーソフトなどを統合したソ フトウェアパッケージです。「Roxio Easy Media CREATOR OEM版」をインストールす ると、以下のソフトがインストールされます(お使いのOSによって、インストールされない ソフトもあります)。各ソフトの概要は以下のとおりです。

### 注意

#### ●CPRM保護されたディスクの再生をするにはインターネット接続による認証が必要です。

#### ●Windows2000をお使いの方へ

DVD-RAMメディアに対応したドライブをお買い求めいただいた場合、必ず「Roxio Easy Media CREATOR OEM版」をインストールしてください。インストール時に、DVD-RAMメ ディアを使用するために必要なUDF2.0フォーマッタ&ドライバもインストールされます。イ ンストールしないと、DVD-RAMメディアを使用できません。

#### **■**Creator Classic

DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの 保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。DVD-RAMへの書き込 みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。また、書き込 みを行うときにメディアを暗号化することができます。暗号化したメディアはパスワード を入力しないと書き込んだデータが見えないため、データの保護に最適です。

使いかたは、Creator Classicのヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート]-[(す べての) プログラム]-[Roxio Easy Media CREATOR]-[データ]-[Creator Classic]を選択 してCreator Classicを起動させた後、[ヘルプ]-[Creator Classic ヘルプ センター]を選択 すると表示されます。

#### ■Drag-to-Disc (Windows Vista/XPのみ)

データファイルをドラッグ&ドロップするだけで、DVD・CDメディアにファイルを書き込め るパケットライティングソフトです。Roxio Easy Media CREATOR OEM版をインストール すると、デスクトップにDrag-to-Discの画面が表示されます。この画面にデータをドラッグす ることで、書き込みが行えます。フロッピーディスクやMOのように、ファイル単位でのデー タをDVD-R/RW (DVD+R/RW) メディアやCD-R/RWメディアに書き込む際に使用します。 DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは、DVD-RAMメディア用のUDF2.0フォーマ ッタ&ドライバもインストールされますのでDVD-RAMメディアも同様に使用できます。 使いかたは、Drag-to-Discのヘルプを参照してください。ヘルプは、デスクトップに表示 されているDrag-to-Discの画面の[?]をクリックすると表示されます。

#### ■DLA (Windows2000のみ)

パケットライティングソフトです。フロッピーディスクやMOのように、ファイル単位でのデ ータをDVD-R/RW (DVD+R/RW) メディアやCD-R/RWメディアに書き込む際に使用しま す。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは、DVD-RAMメディア用のUDF2.0フォ ーマッタ&ドライバもインストールされますのでDVD-RAMメディアも同様に使用できます。 使いかたは、DLAのヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート]-[(すべての)プログ ラム]-[Sonic]-[DLA]-[DLAヘルプ]を選択すると表示できます。

#### ■Backup MyPC

データのバックアップソフトです。システム全体や任意のフォルダやファイルのバックア ップと復旧ができます。

使いかたは、Backup MyPCのヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート]-[(すべ ての) プログラム]-[Roxio Easy Media CREATOR]-[バックアップ]-[Backup MyPC]を選 択してBackup MyPCを起動させた後、[ヘルプ]-[Backup MyPC ヘルプ]を選択すると表

#### ■MyDVD

オーサリングソフトです。DVキャプチャーからオーサリング、DVDビデオの作成ができます。 またカット編集などの簡単な動画編集もできます。

使いかたは、MyDVDのヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート]-[(すべての) プログラム]-[Roxio Easy Media CREATOR]-[ビデオ]-[MyDVD]を選択してMyDVDを起 動させた後、[ヘルプ]-[ヘルプセンター]を選択すると表示されます。

#### ■CinePlayer

プレーヤーソフトです。DVDビデオやDVD-VR(ビデオレコーディング)、ビデオCDメ ディアの再生ができます。また、CPRMを含んだ(DVDレコーダで1回だけ録画可能な番 組を録画した)DVD-R/RW/RAMメディアを再生することもできます(※)。 使いかたは、CinePlayerのヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート]-[(すべて

の) プログラム]-[Roxio]-[CinePlayer]-[CinePlayerの起動]を選択してCinePlayerを起動 させた後、画面上の[?]をクリックすると表示されます。 ※DVD-RAMメディアを再生するには、DVD-RAMに対応したドライブが必要です。



## Secure Lock Ware (Windows Vista/XPのみ)

DVD-RAMメディア(FAT32フォーマット)用のAES暗号化ソフトです。 SecureLockWareでDVD-RAMメディアを暗号化しておけば、DVD-RAMメディアに保存 する全てのデータが自動的に暗号化されます。暗号化されたデータの読み出しにはパスワー ドが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐこと

使いかたは、SecureLockWareのマニュアルを参照してください。SecureLockWareのマ ニュアルは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットす ると起動)から表示できます。

### TurboUSBについて

本製品には、転送速度を高速化する「TurboUSB」機能があります。TurboUSB機能は、 セットアップ中に有効することができます。セットアップ後に有効にする場合は、簡単セッ トアップ(ユーティリティCDをパソコンにセットしたときに表示される画面)から、〔製品 のセットアップ] - [TurboUSB機能を有効にする] を選択すると、有効にできます。

#### ■注意

- ●USB2.0接続のみ対応です。USB1.1には対応しておりません。
- ●付属のユーティリティCDに収録されているTurboUSBは、本製品専用で す。他の製品は、有効になりません。また、他の製品に付属のTurboUSBで 本製品の転送速度を高速化することはできません。

#### ■設定の変更方法

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB for DVD]-[TurboUSB for (本製品の製品名)]を実行すると、有効/無効を切り替えられます。設定を変更した場合、 OSの再起動が必要となります。

#### ■設定の確認方法

「TurboUSB」文字が入っていれば、有効になっています。

USB 大容量記憶装置デバイス (TurboUSB) - ドライブ (D:) を安全に取り外します 🍃 🚅 7 20:00 ·

※画面は、お使いの OSによって異な ります。

#### ■TurboUSB機能が不要となったら

TurboUSB機能が不要になった場合は、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB for DVD]-[アンインストーラ]でアンインストールできます。

※本製品のTurboUSBをアンインストールすると、本製品以外の製品のTurboUSB機能もア ンインストールされます。本製品のTurboUSB機能を停止させたい場合は、アンインス トールせず無効に設定することをお勧めします。

## 画面で見るマニュアルについて



ユーティリティCDには、本製品のマニュアル(PDFファイル)やBUFFALO「DVD製品 Q&A」、仕様が収録されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見るマニュ アルは、以下の手順で表示できます。

### 1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BUFFALOINST.EXE の実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必 要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の 「BUFFALOINST.EXE」をダブルクリックしてください。

### 2 表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

《画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Adobe ReaderまたはAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合や 正常に「画面で見るマニュアル」が表示できない場合は、ユーティリティCDの簡単 セットアップメニュー「Acrobat Readerのインストール」からインストールしてく

※Acrobat Readerの使いかたは、ヘルプ ([ヘルプ] - [Readerのヘルプ]) を参照 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

#### 魦メ モ

本製品のマニュアルとBUFFALO「DVD製品Q&A」は、ユーティリティCDをパソコ ンにセットしたときにデスクトップにコピーされます。コピーされたファイルをダブル クリックすることで表示することもできます。

## お問合せの前にご確認ください

お問合せの内容によって、お問合せ先がことなります。以下をご確認ください。

#### 付属ソフト(SecureLockWareを除く)に関するお 問い合わせについて

#### 【お問い合わせの内容の例】

- ●ソフトウェアの使い方が分からない(書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定
- ●ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。
- ●ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- ●メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
- ●ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、 再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、以 下に記載の各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

#### ドライブ本体やSecureLockWareに関するお問い合 わせについて

#### 【お問い合わせの内容の例】

- ●簡単セットアップが正しく動作しない(簡単セットアップからのインストールができな
- ●ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加さ

付属のマニュアル(「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュ アル」)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解 決しないときは、以下の株式会社バッファローサポートセンターにお問い 合わせください。



### 付属ソフトに関するお問合せ先

付属ソフトについてのご質問は、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。



株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトに関するお問合せを承っており ません。あらかじめご了承ください。

#### Roxio Easy Media CREATOR OEM版のお問い合 わせ先

インターネット http://www.roxio.co.jp/support/index.html

お問い合わせ先 ロキシオ・サポートセンター

(サポートTOPページ)

03-5441-7460

※最初のご連絡から90日間、無償にてインストールやトラブルに関する お問合せを承ります。91日以降のお問合せや操作方法・ノウハウのお 問合せは有償となりますのであらかじめご了承ください。

受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝日を除く)

以下のロキシオ・サポートセンターホームページのメールフォームをご

利用ください。 http://www.roxio.co.jp/support/oem/buffalo/index.html ※最初のご連絡から90日間、無償にてインストールやトラブル、操作方 法、ノウハウに関するお問合せを承ります。91日以降のお問合せは承

Roxio Easy Media Creator OEM版を起動した後、「ヘルプ」の [今 すぐ登録する]をクリックするとユーザー登録の画面が表示されます。 画面に従ってユーザー登録を行ってください。



#### SecureLockWareのお問い合わせ先

っておりませんのであらかじめご了承ください。

右に記載のバッファローサポートセンターにお問い合わせください。



#### お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 **86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www.不要)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先

 Webサポート
 86886.jp/mail/ (http://www.reg)
 質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1 03-5781-7260 東京第2 03-5365-3101 センター 月~土 9:30 ~ 19:00

センター 日~土 9:30 ~ 19:00

※左記 URL から画面に従って進み、

P電話 050-3101-0084 8 052-619-1188 月~金(祝日除く) 9:30~17:00

\*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。 (注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。 手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。 保証書について修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。

弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 修理 web 予約 **86886.jp/shuri/** (http://www 不要) 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5

株式会社バッファロー修理センター受付宛 052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00 送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(\*) \* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない

場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 ※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 \*\*修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め ※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続

ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。 ※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか

添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www.不要)

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

#### | 必要な情報 |

③バッファロー製品名

①返送先(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ②平日昼間の連絡先 (氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号)

発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器) ④バッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

⑥発生状況(初めから・ある日突然等)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

